

Používá se k přilepení přední a zadní etikety ve správné vzdálenosti.

Polohování přístroje



1. Změřte obvod lahve
2. Změřte délku přední a zadní etikety
3. Použijte tento vzorec

$$x = \text{obvod} - (\text{etiketa1} + \text{etiketa2}) / 2$$
 Vysvětlení: x = délka obvodu minus součet délek etiket; výsledek vydělte 2

4. Výsledek tohoto vzorce (x) je vzdálenost, kterou musíte nastavit mezi přístrojem a deskou.
5. Držte tyčku co nejblíže k lahvi abyste předešli chybám kvůli perspektivě.

Aplikace přední a zadní etikety



1. Nastavte přístroj na vzdálenost získanou ze vzorce
2. Umístěte lahev na její místo
3. Aplikujte přední etiketu jako v manuálu
4. Otáčejte láhev rukou, dokud nebude okraj etikety přesně ve stejné poloze jako tyčka přístroje.
5. Aplikujte zadní etiketu
6. Odeberte lahev a pokračujte v procesu etiketování

Pro více informací o operaci zhlédněte video na následujícím odkaze: <http://youtu.be/8JOg5vP3U2g>